





Dip Switch pozisyonu :

Emniyet fotoseli kullanılmıyacaksa dip switchler kapalı, 8-10 köprülölü olmalı.
Emniyet fotoseli kullanılacaksa 4 nolu dip switch ON konumunda olmalı.

Çalışma süresi programı :

- 1- Kapı açık durumdayken T1'e bas ve basılı tut
- 2- Kapı kapanma limitine geldiğinde T1'i bırak.

Uzaktan kumanda tanıtma programı :

- 1- T2'ye led'in yanmasını beklemeden 1 sn.bas ve bırak
- 2- Uzaktan kumandanın butonuna 5 sn.basılı tut ve bırak
- 3- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.

2.nci veya daha fazla uzaktan kumanda tanıtma programı :

- 1- T2'ye led'in yanmasını beklemeden 1 sn.bas ve bırak
- 2- Yeni kumandanın butonuna 3 sn.basılı tut ve bırak
- 3- Daha önce tanıtılmış kumandanın butonuna herbiri 1sn.olarak 3 kez bas ve bırak
- 4- Yeni kumandanın butonuna 1 sn.bas ve bırak
- 5- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.
- 6- yukarıdaki işlemlerin her tanıtılacak kumanda için yapılması gerekiyor

Program ve Kumanda silme:

- 1- T2'ye bas ve basılı tut
- 2- T2'nin yanındaki led 1 kez sönecek ve tekrar 1/2 sn.yanıp söndükten sonra 1sn.ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- 3- Led'in 3.üncü yanışında bırakınca kumandaları,5.inci yanışında bırakınca tüm programı silecektir.
- 4- T2'yi bıraktıktan sonra led birkaç kez hızlı yanıp söndükten 6-8 kez yanıp söndükten sonra silinme işlemi tamamlanacaktır