NICE FT210B BlueBUS
PİLLİ EMNİYET FOTOSELİ



TX sensöründe jumper JP1 takılıyken 15 m, takılı değilken 7 m mesafeye kadar çalışır.

TX sensöründe jumper JP1 çıkartılacak (7 m den fazla ise takılı).

TX sensöründe jumper JP2 takılı olacak.

TX sensöründe jumper JP3 çıkartılacak.

RX sensöründe jumper JPX üstte yatay takılıyken fotosel kapanmada devrede.



RX sensöründe jumper JPX altta yatay takılıyken fotosel açılmada devrede.



RX sensöründe jumper JPX sağda düşey takılıyken fotosel açma ve kapanmada devrede.